

ACER V750

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------|
| 100890 | CACCIAVITE TORX T5 APRIGUSCIO |
| AC1313 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1425 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC4930 | IC POWER RF RM009-19P |

ALCATEL 153

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7378 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7673 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL 156

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7108 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL 157

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------|
| AC7109 | BATTERIA LI-ION 900MA |

ALCATEL 159

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------|
| AC7109 | BATTERIA LI-ION 900MA |

ALCATEL 300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7023 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7102 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7503 | DISPLAY LCD COMPLETO |
| RIC7601 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC7802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC7901 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL 301

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7023 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7102 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7503 | DISPLAY LCD COMPLETO |
| RIC7601 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC7802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC7901 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL 302

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7023 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7102 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7601 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC7802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC7901 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL 303

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7023 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC7102 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7901 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL 311

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7024 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7601 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7601T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7506 | DISPLAY LCD COMPLETO |

ALCATEL 320

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC7378 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7609T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7673 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL 331

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7107 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL 332

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7107 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7606T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL 355

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7108 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL 500

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7106 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7601 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7601T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7103 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC7902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC7960 | CONNETTORE PLUG-IN |

ALCATEL 501

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7106 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7601 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7601T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7103 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC7902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC7960 | CONNETTORE PLUG-IN |

ALCATEL 511

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7107 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7605 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7605T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7505 | DISPLAY LCD |
| RIC7604 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC7800 | MICROFONO DI RICAMBIO |

ALCATEL 512

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------|
| AC7107 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7605 | CUSTODIA IN PELLE NERA |

| | |
|---------|----------------------------|
| AC7605T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC7800 | MICROFONO DI RICAMBIO |

ALCATEL 525

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7107 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7606T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7800 | MICROFONO DI RICAMBIO |

ALCATEL 526

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7107 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7606T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL 531

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7674 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL 535

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7105 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7607T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL 556

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7105 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL 565

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7105 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL 700

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7106 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7602 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7602T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7103 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7305 | GUSCIO DI RICAMBIO GRIGIO/BLU |
| RIC7802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC7902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC7960 | CONNETTORE PLUG-IN |

ALCATEL 701

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7106 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7602 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7602T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7103 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7305 | GUSCIO DI RICAMBIO GRIGIO/BLU |
| RIC7802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC7902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC7960 | CONNETTORE PLUG-IN |

ALCATEL 715

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL 735

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7105 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7608T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL 756

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |

AC7704 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC

ALCATEL 757

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL 835

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |

ALCATEL C630

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL C651

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL C701

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7382 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7677 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL E105

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL E205

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL E257

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL E259

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ALCATEL E801

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |

021128 MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH)

RIC7901 ALTOPARLANTE DI RICAMBIO

ALCATEL E805

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |

ALCATEL EASY

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7374 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7670 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL EASY DUALBAND

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7022 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC7101 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7600 | TASTIERA DI RICAMBIO |

ALCATEL OT300

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7023 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC7102 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7901 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL OT301

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7023 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC7102 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7901 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL OT302

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7023 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC7102 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7901 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL OT303

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7023 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC7102 | ANTENNA DI RICAMBIO |

ALCATEL OT311

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7024 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC7377 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7601 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7601T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7672 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7704 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL OT500

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7106 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7601 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7601T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7103 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL OT501

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7106 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7601 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7601T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7103 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL OT700

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7106 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7602 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7602T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7103 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL OT701

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC7106 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7376 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7602 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7602T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7703 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC7103 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC7902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ALCATEL PRO

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7374 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7671 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ALCATEL S853

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

BENQ-SIEMENS AP75

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

BENQ-SIEMENS C81

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5617 | CARICABATT. DA RETE 220V |

BENQ-SIEMENS EF51

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------|
| AC5133 | BATTERIA LI-ION 900MA |

BENQ-SIEMENS EF81

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5617 | CARICABATT. DA RETE 220V |

BENQ-SIEMENS EL71

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5617 | CARICABATT. DA RETE 220V |

BLACKBERRY 7100G

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7382 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7677 | CARICABATT. DA RETE 220V |

BLACKBERRY 7230

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7382 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7677 | CARICABATT. DA RETE 220V |

BLACKBERRY 7290

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| AC7382 | CARICABATT. DA AUTO |

| | |
|--------|--------------------------|
| AC7677 | CARICABATT. DA RETE 220V |
|--------|--------------------------|

BLACKBERRY 8700G

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7382 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7677 | CARICABATT. DA RETE 220V |

BLACKBERRY 8800

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7382 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7677 | CARICABATT. DA RETE 220V |

BLACKBERRY CURVE 8300

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC7382 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7677 | CARICABATT. DA RETE 220V |

BLACKBERRY CURVE 8310

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7382 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7677 | CARICABATT. DA RETE 220V |

BOSCH 607

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7722 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

BOSCH 608

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7722 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

BOSCH 718

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7722 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

BOSCH 738

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7722 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

BOSCH 908

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7724 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

BOSCH 909

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7724 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

DBTEL 2028

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3500 | CARICABATT. DA RETE 220V |

DBTEL 2048

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3500 | CARICABATT. DA RETE 220V |

DBTEL 2049

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3500 | CARICABATT. DA RETE 220V |

DBTEL 2051

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3500 | CARICABATT. DA RETE 220V |

DBTEL 5188

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6348 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6704 | CARICABATT. DA RETE 220V |

DBTEL 5688

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6348 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6704 | CARICABATT. DA RETE 220V |

DBTEL 6228

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6348 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6704 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ERICSSON 237

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| RIC1800 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC4100 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4850 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |

ERICSSON 238

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| RIC1800 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC4100 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4850 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |

ERICSSON 337

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| RIC4100 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4850 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |

ERICSSON 338

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| RIC4100 | ANTENNA DI RICAMBIO |

RIC4850 CICALINO BUZZER DI RICAMBIO

ERICSSON 628

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4122 | BATTERIA NI-MH 900MA SLIM |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4100 | ANTENNA DI RICAMBIO |

ERICSSON 688

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4122 | BATTERIA NI-MH 900MA SLIM |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4100 | ANTENNA DI RICAMBIO |

ERICSSON 738

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4121 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4104 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4204 | FLIP DI RICAMBIO NERO |
| RIC4606 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC4800 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC4904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC4970 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |

ERICSSON 768

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4121 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4104 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4205R | FLIP DI RICAMBIO ROSSO |
| RIC4507 | DISPLAY LCD ORIGINALE |
| RIC4610 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC4800 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC4904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC4970 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |

ERICSSON 788

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC4121 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |

| | |
|----------|----------------------------|
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4104 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4206R | FLIP DI RICAMBIO ROSSO |
| RIC4206V | FLIP DI RICAMBIO VERDE |
| RIC4507 | DISPLAY LCD ORIGINALE |
| RIC4608 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC4608S | SOTTOTASTIERA |
| RIC4800 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC4904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC4970 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |

ERICSSON 868

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4122 | BATTERIA NI-MH 900MA SLIM |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4558 | CUSTODIA TRASPARENTE |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4101 | ANTENNA DI RICAMBIO |

ERICSSON 888

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4122 | BATTERIA NI-MH 900MA SLIM |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4558 | CUSTODIA TRASPARENTE |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4101 | ANTENNA DI RICAMBIO |

ERICSSON A1018

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4122 | BATTERIA NI-MH 900MA SLIM |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4558 | CUSTODIA TRASPARENTE |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

ERICSSON A2618

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4125 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4563T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ERICSSON A2628

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC4125 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC4563T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ERICSSON EH237

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| RIC1800 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC4100 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4850 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |

ERICSSON EH238

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| RIC1800 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC4100 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4850 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |

ERICSSON GH688

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4122 | BATTERIA NI-MH 900MA SLIM |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4100 | ANTENNA DI RICAMBIO |

ERICSSON GH738

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4104 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4204 | FLIP DI RICAMBIO NERO |
| RIC4904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ERICSSON GH768

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4104 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4507 | DISPLAY LCD ORIGINALE |
| RIC4904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ERICSSON GH788

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4104 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4206R | FLIP DI RICAMBIO ROSSO |
| RIC4206V | FLIP DI RICAMBIO VERDE |
| RIC4507 | DISPLAY LCD ORIGINALE |

| | |
|----------|--------------------------|
| RIC4608 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC4608S | SOTTOTASTIERA |
| RIC4904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

ERICSSON R250

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

ERICSSON R310

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ERICSSON R320

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4202 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4564T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4930 | IC POWER RF RM009-19P |

ERICSSON R380

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4110 | ANTENNA RICAMBIO ANELLO BEIGE |

ERICSSON R520

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4202 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4930 | IC POWER RF RM009-19P |

ERICSSON R600

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC4213 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4570T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ERICSSON T10

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4121 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4107 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4512 | DISPLAY LCD ORIGINALE |
| RIC4610 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC4800 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC4942 | ZOCCOLO AGGANCIO ANTENNA |
| RIC4970 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |

ERICSSON T18

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4121 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC4340 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4500 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4600 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4107 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4512 | DISPLAY LCD ORIGINALE |
| RIC4611 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC4800 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC4942 | ZOCCOLO AGGANCIO ANTENNA |
| RIC4970 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |

ERICSSON T20

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4205 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4565T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4109 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4208MIC | MICROFONO CON FLAT PER FLIP |
| RIC4613S | SOTTOTASTIERA |
| RIC4854 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |
| RIC4908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC4930 | IC POWER RF RM009-19P |
| RIC4940 | CAVETTO INNESTO MIC-FLIP |
| RIC4972 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

ERICSSON T28

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC4202 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| AC4562T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4110 | ANTENNA RICAMBIO ANELLO BEIGE |
| RIC4110N | ANTENNA RICAMBIO ANELLO NERO |
| RIC4208B | FLIP DI RICAMBIO BLU S/MIC |
| RIC4208MIC | MICROFONO CON FLAT PER FLIP |
| RIC4305 | GUSCIO COMPLETO BLU |
| RIC4613S | SOTTOTASTIERA |
| RIC4705 | VETRINO DI RICAMBIO |
| RIC4843 | ZOCCOLO INNESTO ANTENNA |
| RIC4854 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |
| RIC4908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC4930 | IC POWER RF RM009-19P |
| RIC4940 | CAVETTO INNESTO MIC-FLIP |
| RIC4960 | PULSANTE LATERALE VOLUME |
| RIC4961 | PULSANTE APERTURA FLIP |
| RIC4972 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |

ERICSSON T29

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4202 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4566T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4110 | ANTENNA RICAMBIO ANELLO BEIGE |
| RIC4110N | ANTENNA RICAMBIO ANELLO NERO |
| RIC4208MIC | MICROFONO CON FLAT PER FLIP |
| RIC4854 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |
| RIC4908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC4930 | IC POWER RF RM009-19P |
| RIC4940 | CAVETTO INNESTO MIC-FLIP |
| RIC4972 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |

ERICSSON T39

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4202 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4566T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4112 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC4854 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |
| RIC4930 | IC POWER RF RM009-19P |

ERICSSON T65

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC4210 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4569T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

ERICSSON T66

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4212 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4567T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4616 | TASTIERA DI RICAMBIO |

HAIER V100

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6244 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

HAIER V6000

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

HTC P3300

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

HTC P3470

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

HTC P3600

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

HTC S620

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |

AC1431 CARICABATT. DA RETE 220V

HTC TOUCH

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

HTC TOUCH CRUISE

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

HTC TOUCH DUAL

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

HTC TYTN

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG 510W

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| AC3229 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |

LG A7150

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG B1200

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7378 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7673 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG C1100

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3238 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG C1150

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC3244 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |

AC3320 CARICABATT. DA AUTO
AC3463 CARICABATT. DA RETE 220V**LG C2200**

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3241 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG C3100

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG C3300

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3236 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG C3380

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC3236 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG F2100

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG F2300

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG F2400

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG F3000

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

AC3320 CARICABATT. DA AUTO
AC3463 CARICABATT. DA RETE 220V

LG G510

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC3335 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3461 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6560T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC3110 | ANTENNA DI RICAMBIO |

LG G5210

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3335 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3461 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG G5220

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3335 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3461 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG G5300

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3335 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3461 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6564T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

LG G5400

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3335 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3461 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6566T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

LG G5500

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3233 | BATERIA LI-ION 750MA SILVER |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG G7000

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3235 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6563T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

LG G7030

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3232 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC3940 | FLAT CABLE |

LG G7050

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3233 | BATERIA LI-ION 750MA SILVER |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG G7100

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3234 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC3335 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3461 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6565T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

LG G7110

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3234 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC3335 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3461 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG G8000

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6567T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

LG KE800

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KE810

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

AC3321 CARICABATT. DA AUTO
AC3470 CARICABATT. DA RETE 220V

LG KE820

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KE850

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KE970

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KG120

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KG320

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KG800

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KG800 CHOCOLATE

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC3239 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC3942 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |
| RIC3960 | CONNETTORE PLUG-IN ALIMENT. |

LG KG810

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KG90

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KU250

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3247 | BATTERIA LI-ION 800MA |
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KU800

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3246 | BATTERIA LI-ION 700MA NERA |
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KU950

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG KU990

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG L1100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3240 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG L3100

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG L341

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |

AC3320 CARICABATT. DA AUTO
AC3463 CARICABATT. DA RETE 220V

LG L342

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3236 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6571T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

LG L343

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG L600V

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3243 | BATTERIA LI-ION 550MA SILVER |
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG P7200

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG S5200

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG T5100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG U300

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG U8110

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6567T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC3112 | ANTENNA DI RICAMBIO CORTA |

LG U8120

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6567T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC3112 | ANTENNA DI RICAMBIO CORTA |

LG U8130

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6567T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC3944 | FLAT CABLE |

LG U8138

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6567T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC3112 | ANTENNA DI RICAMBIO CORTA |

LG U8150

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC3112 | ANTENNA DI RICAMBIO CORTA |

LG U8180

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6568T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

LG U8210

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG U830

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3321 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3470 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG U8330

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6568T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

LG U8360

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG U8380

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6569T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC3945 | FLAT CABLE |

LG U8550

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG U880

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3237 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |
| AC3237S | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6570T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

LG U890

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG U900

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC3245 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |
| AC3245S | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG W3000

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3335 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3461 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6562T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |

LG W5200

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3335 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3461 | CARICABATT. DA RETE 220V |

LG W7000

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |

AC0330 PORTA INFRAROSSI PER PC USB
 AC3320 CARICABATT. DA AUTO
 AC3463 CARICABATT. DA RETE 220V
 AC6563T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE

LG W7020

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3320 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3463 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6563T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

MITSUBISHI ECLIPSE

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5605 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MITSUBISHI M341

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6130 | BATTERIA LI-ION 500MA |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MITSUBISHI M342

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MITSUBISHI MARS

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------|
| NOTA1 | RICERCA COME "TRIUM" |

MITSUBISHI MT11

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| AC6345 | CARICABATT. DA AUTO |
| RIC6100 | ANTENNA DI RICAMBIO |

MITSUBISHI MT20

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| AC6345 | CARICABATT. DA AUTO |
| RIC6100 | ANTENNA DI RICAMBIO |

MITSUBISHI MT30

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6127 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6346 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6700 | CARICABATT. DA RETE 220V |

RIC4800 MICROFONO DI RICAMBIO
 RIC6101 ANTENNA DI RICAMBIO

MITSUBISHI TRIUM ARIA

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6348 | CARICABATT. DA AUTO |

MITSUBISHI TRIUM ASTRAL

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC6134 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6348 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6704 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MITSUBISHI TRIUM ECLIPSE

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5605 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6106 | ANTENNA DI RICAMBIO |

MITSUBISHI TRIUM GALAXY

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC6134 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6348 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6704 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MITSUBISHI TRIUM GEO

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC6134 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6348 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6704 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MITSUBISHI TRIUM MARS

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC6129 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6349 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6598T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6705 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6106 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC6620 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC6853 | CICALINO BUZZER RICAMBIO |

MITSUBISHI TRIUM NEPTUNE

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC6129 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6349 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6599T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6705 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA 8700

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|--------------------------------|
| AC0030 | ADATT. 3 SIM GSM IN 1 SCHEDA |
| AC1054 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC1305 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1420 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1703 | VETRINO DI RICAMBIO |
| RIC1801 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1852 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1970 | SWITCH PRESENZA SIM CARD |

MOTOROLA 8900

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC1054 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC1305 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1420 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1703 | VETRINO DI RICAMBIO |
| RIC1801 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1852 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1970 | SWITCH PRESENZA SIM CARD |

MOTOROLA A008

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA A1000

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1314 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA A1200

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA A6188

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |

| | |
|---------|---------------------------|
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1527 | CUSTODIA PELLE NERA |
| AC1527T | CUSTODIA TRASPARENTE NERA |

MOTOROLA A780

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA A830

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1314 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA A835

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1314 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1549T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

MOTOROLA A925

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1314 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA C115

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1235 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1312 | CARICABATT. DA AUTO |

AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V

MOTOROLA C118**Codice** **Descrizione**AC1312 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V**MOTOROLA C139****Codice** **Descrizione**AC1235 BATTERIA LI-ION 900MA
AC1312 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V**MOTOROLA C155****Codice** **Descrizione**AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC1235 BATTERIA LI-ION 900MA
AC1312 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V**MOTOROLA C200****Codice** **Descrizione**AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC1201 BATTERIA LI-ION 900MA
AC1312 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V
AC1544T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE**MOTOROLA C205****Codice** **Descrizione**AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC1201 BATTERIA LI-ION 900MA
AC1312 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V
AC1544T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE**MOTOROLA C261****Codice** **Descrizione**AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC1237 BATTERIA LI-ION 900MA
AC1312 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V**MOTOROLA C300****Codice** **Descrizione**AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC1227 BATTERIA LI-ION 900MA
AC1312 CARICABATT. DA AUTO**MOTOROLA C330****Codice** **Descrizione**021225 CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A"
AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC1225 BATTERIA LI-ION 900MA
AC1310 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V
AC1539T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
RIC1523 DISPLAY LCD
RIC1804 MICROFONO DI RICAMBIO
RIC1861 CICALINO BUZZER RICAMBIO
RIC1906 ALTOPARLANTE RICAMBIO**MOTOROLA C332****Codice** **Descrizione**021225 CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A"
AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC1225 BATTERIA LI-ION 900MA
AC1310 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V
RIC1523 DISPLAY LCD
RIC1804 MICROFONO DI RICAMBIO
RIC1861 CICALINO BUZZER RICAMBIO
RIC1906 ALTOPARLANTE RICAMBIO**MOTOROLA C333****Codice** **Descrizione**021225 CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A"
AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC1225 BATTERIA LI-ION 900MA
AC1312 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V
AC1539T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
RIC1523 DISPLAY LCD
RIC1804 MICROFONO DI RICAMBIO
RIC1861 CICALINO BUZZER RICAMBIO
RIC1906 ALTOPARLANTE RICAMBIO**MOTOROLA C336****Codice** **Descrizione**AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC1310 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V
AC1539T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE**MOTOROLA C350****Codice** **Descrizione**021225 CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A"
AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC1228 BATTERIA LI-ION 900MA
AC1310 CARICABATT. DA AUTO
AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V

| | |
|---------|----------------------------|
| AC1540T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1525 | DISPLAY LCD COMPLETO |
| RIC1804 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1861 | CICALINO BUZZER RICAMBIO |
| RIC1906 | ALTOPARLANTE RICAMBIO |

MOTOROLA C385

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1310 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA C550

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------|
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1229 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1310 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1543T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

MOTOROLA C650

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1229 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1310 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1555T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

MOTOROLA C975

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1234 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1314 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

MOTOROLA CD920

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC1200 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1107 | ANTENNA DI RICAMBIO |

MOTOROLA CD930

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC1200 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |

| | |
|---------|--------------------------|
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1107 | ANTENNA DI RICAMBIO |

MOTOROLA D160

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1607 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC1106 | ANTENNA DI RICAMBIO |

MOTOROLA D170

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1607 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC1106 | ANTENNA DI RICAMBIO |

MOTOROLA D460

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC1054 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC1305 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1420 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA D470

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC1054 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC1305 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1420 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1801 | MICROFONO DI RICAMBIO |

MOTOROLA D520

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC1008 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1607 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC1106 | ANTENNA DI RICAMBIO |

MOTOROLA E1000

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1314 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1554T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

MOTOROLA E1070

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC1234 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |

MOTOROLA E365

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1232 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1313 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1425 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1541T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1526 | DISPLAY LCD |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

MOTOROLA E398

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA E680

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA E770

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |

MOTOROLA F3

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA K1

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC1237 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |

MOTOROLA K3

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1608 | TASTIERA DI RICAMBIO |

MOTOROLA L2

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC1237 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |

MOTOROLA L6

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC1239 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |
| RIC1535 | DISPLAY LCD |
| RIC1712 | VETRINO |

MOTOROLA L7

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1237 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |

MOTOROLA L7089

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1520 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC1520T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1858 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |

MOTOROLA M3188

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC1008 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1107 | ANTENNA DI RICAMBIO |

MOTOROLA M3688

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC1008 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1107 | ANTENNA DI RICAMBIO |

MOTOROLA M6088

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC1222 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1529T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1860 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1959 | FLAT CABLE DI RICAMBIO |

MOTOROLA MICROTAC

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC1054 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC1502 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| RIC1200 | FLIP DI RICAMBIO |

MOTOROLA MPX200

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------|
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1202 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA MPX220

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1314 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

MOTOROLA PEBL U6

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC1239 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |
| RIC1933 | FLAT CABLE |

MOTOROLA PEBL V6

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1239 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA Q9H

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1433 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA ROKR E1

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

| | |
|--------|-----------------------------------|
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1240 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |

| | |
|---------|-----------------------------|
| AC1521T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1858 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

MOTOROLA STARTAC 130

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC1210 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC1213 | BATTERIA LI-ION 1050MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1110 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1959 | FLAT CABLE DI RICAMBIO |
| RIC1963 | GUSCIO POSTERIORE NERO |
| RIC1964 | GUSCIO POSTERIORE NERO |
| RIC1972 | CONNETTORE PLUG-IN |

MOTOROLA T191

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1065 | BATTERIA NI-MH 900MA SILVER |
| AC1312 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1534 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC1534T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1118 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1520 | DISPLAY LCD |
| RIC1859 | CICALINO BUZZER RICAMBIO |
| RIC5936 | C.I. POWER RF CX77301-13 |

MOTOROLA STARTAC E-TACS

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1210 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC1213 | BATTERIA LI-ION 1050MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1109 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1801 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1856 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1957 | FLAT CABLE PER E-TACS |

MOTOROLA T192

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1064 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC1310 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1535T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1905 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

MOTOROLA STARTAC GSM

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| AC0030 | ADATT. 3 SIM GSM IN 1 SCHEDA |
| AC1210 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC1213 | BATTERIA LI-ION 1050MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1110 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1307 | GUSCIO COMPLETO NERO |
| RIC1608 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1856 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1958 | FLAT CABLE PER GSM |
| RIC1972 | CONNETTORE PLUG-IN |

MOTOROLA T2288

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1063 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC1310 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1116 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1858 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

MOTOROLA T250

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1536T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1117 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1804 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1858 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |

MOTOROLA T180

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC1062 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC1310 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA T260

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC1218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1804 | MICROFONO DI RICAMBIO |

MOTOROLA T2688

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------|
| 100890 | CACCIAVITE TORX T5 APRIGUSCIO |
| AC1063 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC1313 | CARICABATT. DA AUTO |
| RIC4930 | IC POWER RF RM009-19P |

MOTOROLA T280

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA T720

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1538 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC1538T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1124 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1524 | DISPLAY LCD COMPLETO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

MOTOROLA V1050

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1234 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA V1075

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1234 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |

MOTOROLA V150

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------|
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1228 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1310 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1545T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1527 | DISPLAY LCD COMPLETO |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1861 | CICALINO BUZZER RICAMBIO |
| RIC1907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1949 | GUIDALUCE IN PLASTICA PER LED |

MOTOROLA V171

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------|
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1235 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1312 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1556T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1934 | FLAT CABLE |

MOTOROLA V177

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1235 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA V180

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------|
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1310 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1550T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1862 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |

MOTOROLA V2088

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC1218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1804 | MICROFONO DI RICAMBIO |

MOTOROLA V220

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|----------------------------------------|
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1228 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1310 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1548T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1529 | DISPLAY LCD COMPLETO |

MOTOROLA V2288

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC1063 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC1310 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1116 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1858 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

MOTOROLA V235

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1234 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA V3

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------|
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC0050 | CUSTODIA FONDINA VERT. PELLE NERA |
| AC0050R | CUSTODIA FONDINA VERT. ROSA |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1236 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |
| RIC1613 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC1705 | VETRINO INTERNO |
| RIC1706 | VETRINO ESTERNO |
| RIC1805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1864 | CICALINO SUONERIA DI RICAMBIO |
| RIC1909 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1932 | FLAT CABLE SUPERIORE |
| RIC1935 | FLAT CABLE CON FOTOCAMERA |
| RIC1945 | FLAT CABLE TASTIERA |

MOTOROLA V300

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|---------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1547T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC1125 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1862 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1942 | FLAT CABLE CON CONN. + COMP. + VIBRAZ |

MOTOROLA V360

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1234 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1317 | GUSCIO ORIGINALE SILVER SENZA |
| RIC1533 | DISPLAY LCD INTERNO |
| RIC1534 | DISPLAY LCD ESTERNO |
| RIC1931 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

MOTOROLA V3688

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1524 | CUSTODIA PELLE NERA |
| AC1524T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1112 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1310 | GUSCIO COMPLETO NERO |
| RIC1310B | GUSCIO COMPLETO BLU RADAR |
| RIC1612 | TASTIERA DI RICAMBIO NERA |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1860 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1903 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1949 | GUIDALUCE IN PLASTICA PER LED |
| RIC1960 | FLAT CABLE CONN. STRETTO CON COMP. |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |

MOTOROLA V3690

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |

| | |
|----------|-------------------------------|
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1524 | CUSTODIA PELLE NERA |
| AC1524T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1112 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1310B | GUSCIO COMPLETO BLU RADAR |
| RIC1310S | GUSCIO DI RICAMBIO SILVER |
| RIC1517 | DISPLAY LCD CON FLAT LARGO |
| RIC1612 | TASTIERA DI RICAMBIO NERA |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1860 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1903 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1956 | FLAT CABLE (LARGO) CON COMP. |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |

MOTOROLA V3I

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC1236 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1536 | DISPLAY LCD |
| RIC1705 | VETRINO INTERNO |
| RIC1707 | VETRINO ESTERNO |
| RIC1805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1948 | FLAT CABLE TASTIERA |

MOTOROLA V3X

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC0052 | CUSTODIA FONDINA VERT. PELLE NERA |
| AC0052R | CUSTODIA FONDINA VERT. ROSA |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1237 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1560T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |
| RIC1708 | VETRINO ESTERNO |
| RIC1805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1910 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1930 | FLAT CABLE PER DISPLAY |
| RIC1947 | FLAT CABLE TASTIERA |

MOTOROLA V3XX

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0052 | CUSTODIA FONDINA VERT. PELLE NERA |
| AC1241 | BATTERIA LI-ION 700MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |

MOTOROLA V400

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

MOTOROLA V50

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1524 | CUSTODIA PELLE NERA |
| AC1524T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1113 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1517 | DISPLAY LCD CON FLAT LARGO |
| RIC1612 | TASTIERA DI RICAMBIO NERA |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1860 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1903 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1949 | GUIDALUCE IN PLASTICA PER LED |
| RIC1956 | FLAT CABLE (LARGO) CON COMP. |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |

MOTOROLA V51 (V8088)

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1528T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1112 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1314 | GUSCIO COMPLETO SILVER |
| RIC1314B | GUSCIO COMPLETO BLU |
| RIC1518 | DISPLAY LCD FLAT STRETTO |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1860 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1903 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

RIC1961 FLAT CABLE CON CONN. STRETTO
RIC1961/L FLAT CABLE CON CONN. LARGO

MOTOROLA V525

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1542T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC1126 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1316 | GUSCIO COMPLETO DI RICAMBIO |
| RIC1862 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1942 | FLAT CABLE CON CONN. + COMP. + VIBRAZ |

MOTOROLA V535

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1542T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

MOTOROLA V547

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1542T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC1125 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1942 | FLAT CABLE CON CONN. + COMP. + VIBRAZ |

MOTOROLA V550

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1542T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC1125 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1942 | FLAT CABLE CON CONN. + COMP. + VIBRAZ |

MOTOROLA V6 MAXX

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC1239 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA V60

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1533T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1120 | ANTENNA DI RICAMBIO CON CONNETT |
| RIC1863 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1940 | FLAT CABLE |

MOTOROLA V600

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1546T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC1127 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC1862 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1946 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

MOTOROLA V620

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |

AC1546T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE

AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.

AC0300 AURICOLARE BLUETOOTH MINI

AC0305 ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC

AC1311 CARICABATT. DA AUTO

AC1430 CARICABATT. DA RETE 220V

AC1553T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE

AC1802 CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE

RIC1943 FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI

MOTOROLA V635

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC1314 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

MOTOROLA V66

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1220 | BATTERIA LI-ION 900MA ARGENTO |
| AC1220B | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1532 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC1532T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC1315B | GUSCIO DI RICAMBIO BLU RADAR |
| RIC1315S | GUSCIO DI RICAMBIO SILVER |
| RIC1804 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC1863 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC1905 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC1941 | FLAT CABLE |

MOTOROLA V690

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |

MOTOROLA V70

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1311 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1523 | CUSTODIA IN PELLE A FONDINA |
| RIC1804 | MICROFONO DI RICAMBIO |

MOTOROLA V8

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1433 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA V80

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

MOTOROLA V8088

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1309 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1426 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC1518 | DISPLAY LCD FLAT STRETTO |

MOTOROLA V878

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |

MOTOROLA V9

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA V975

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1234 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1314 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

MOTOROLA V980

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1234 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1314 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1551T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC1803 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

MOTOROLA W205

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

AC1312 CARICABATT. DA AUTO
 AC1429 CARICABATT. DA RETE 220V

MOTOROLA W220

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1234 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1312 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1429 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA W375

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC1234 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |

MOTOROLA W375

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA W395

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA Z3

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC1236 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC1608 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC1608/O | AURICOLARE HS700 ORIGINALE |
| AC1609 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE+MIC |
| AC1609/O | AURICOLARE STEREO S200B ORIGINALE |

MOTOROLA Z6

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

MOTOROLA Z8

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NEC DB2000

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3200 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC3334 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3460 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC3104 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC3602 | TASTIERA DI RICAMBIO |

NEC DB4000

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3202 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC3334 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3460 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC3105 | ANTENNA DI RICAMBIO |

NEC DB4100

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3202 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC3334 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3460 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC3105 | ANTENNA DI RICAMBIO |

NEC DB500

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3334 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3460 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC3104 | ANTENNA DI RICAMBIO |

NEC DB7000

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3335 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3461 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NEC E101

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3209 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3339 | CARICABATT. DA AUTO |

AC3466 CARICABATT. DA RETE 220V

NEC E122

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3211 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5616 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NEC E228

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3203 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC3559T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

NEC E232

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3337 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3465 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NEC E235

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3337 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3465 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NEC E313

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3203 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NEC E338

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC3208 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC3561T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

NEC E373

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NEC E525

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3204 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |

AC3464 CARICABATT. DA RETE 220V
AC3555T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE

NEC E540

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NEC E606

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3206 | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC3206S | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC3554T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

NEC E616

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3205 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC3558T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

NEC E808

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NEC E808Y

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NEC E949

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| AC3338 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3338 | CARICABATT. IN AUTO |

NEC E949

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| AC3338 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3338 | CARICABATT. IN AUTO |

NEC E959

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

AC0300 AURICOLARE BLUETOOTH MINI

NEC G9

Codice **Descrizione**RIC3102 ANTENNA DI RICAMBIO
RIC3600 TASTIERA DI RICAMBIO
RIC3700 VETRINO DI RICAMBIO

NEC N223

Codice **Descrizione**AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC3207 BATTERIA LI-ION 900MA
AC3337 CARICABATT. DA AUTO
AC3465 CARICABATT. DA RETE 220V
AC3557T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE

NEC N331

Codice **Descrizione**AC0330 PORTA INFRAROSSI PER PC USB
AC3337 CARICABATT. DA AUTO
AC3465 CARICABATT. DA RETE 220V
AC3560T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE

NEC N341

Codice **Descrizione**AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.
AC0330 PORTA INFRAROSSI PER PC USB
AC3204 BATTERIA LI-ION 900MA
AC3336 CARICABATT. DA AUTO
AC3464 CARICABATT. DA RETE 220V
AC3556T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE

NEC N343

Codice **Descrizione**

AC3212 BATTERIA LI-ION 700MA

NEC N400

Codice **Descrizione**AC0330 PORTA INFRAROSSI PER PC USB
AC3336 CARICABATT. DA AUTO
AC3464 CARICABATT. DA RETE 220V
AC3562T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE

NEC N401

Codice **Descrizione**AC3210 BATTERIA LI-ION 900MA
AC3336 CARICABATT. DA AUTO
AC3464 CARICABATT. DA RETE 220V

NEC N410

Codice **Descrizione**

AC0330 PORTA INFRAROSSI PER PC USB

AC3336 CARICABATT. DA AUTO

AC3464 CARICABATT. DA RETE 220V

NEC N411

Codice **Descrizione**AC3336 CARICABATT. DA AUTO
AC3464 CARICABATT. DA RETE 220V

NEC N412

Codice **Descrizione**AC3338 CARICABATT. DA AUTO
AC3338 CARICABATT. IN AUTO

NEC N412

Codice **Descrizione**AC3338 CARICABATT. DA AUTO
AC3338 CARICABATT. IN AUTO

NEC N500

Codice **Descrizione**

AC0300 AURICOLARE BLUETOOTH MINI

NEC N910

Codice **Descrizione**AC3320 CARICABATT. DA AUTO
AC3463 CARICABATT. DA RETE 220V

NEC P7

Codice **Descrizione**

AC3325 CARICABATT. DA AUTO

NOKIA 1100

Codice **Descrizione**AC2225 BATTERIA LI-ION 900MA
AC2315 CARICABATT. DA AUTO
AC2430 CARICABATT. DA RETE 220V
AC2430/O CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE
AC2551T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
AC2600 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC
AC2605 VIVAVOCE STEREO 2 AUR+MIC
RIC2521 DISPLAY LCD+ FRAME COMPLETO
RIC2622 TASTIERA DI RICAMBIO
RIC2803 MICROFONO DI RICAMBIO
RIC2859 CICALINO BUZZER DI RICAMBIO
RIC2909 ALTOPARLANTE DI RICAMBIO
RIC2944 FLAT CABLE

NOKIA 1101

Codice **Descrizione**

AC2225 BATTERIA LI-ION 900MA

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

NOKIA 1110

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2600/O | AURICOLARE ORIGINALE NOKIA HDC-5 |
| RIC2533 | DISPLAY LCD |
| RIC2909 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 1112

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2909 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 1200

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NOKIA 1600

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2600/O | AURICOLARE ORIGINALE NOKIA HDC-5 |
| RIC2909 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 1610

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| RIC2102 | ANTENNA DI RICAMBIO |

NOKIA 2100

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------|
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2544T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2112 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC2517 | DISPLAY LCD COMPLETO |
| RIC2618 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2804 | MICROFONO RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |

NOKIA 2300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2554T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2605 | VIVAVOCE STEREO 2 AUR+MIC |
| RIC2803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2909 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2944 | FLAT CABLE |

NOKIA 2310

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2909 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 2600

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2553T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2605 | VIVAVOCE STEREO 2 AUR+MIC |
| RIC2621 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 2610

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

NOKIA 2626

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|--------|--------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NOKIA 2650

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2555T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2605 | VIVAVOCE STEREO 2 AUR+MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2947 | FLAT CABLE |

NOKIA 2652

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

NOKIA 3100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2550T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2520 | DISPLAY LCD |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 3110

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| RIC2904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 3120

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2559T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2520 | DISPLAY LCD |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 3200

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2549T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2806 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2991 | MICRO SWITCH ACCENSIONE |

NOKIA 3210

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC2102 | BATTERIA NI-MH 1200MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2532T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2105 | ANTENNA DI RICAMBIO INTERNA |
| RIC2607 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2704 | VETRINO DI RICAMBIO |
| RIC2802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2855 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2971 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |

NOKIA 3220

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2562T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2625 | TASTIERA DI RICAMBIO ROSSA |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| RIC2625B | TASTIERA DI RICAMBIO BLU |
| RIC2660 | GUSCIO DI RICAMBIO SENZA TASTIERA |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2930 | GOMMINI LATERALI VIOLA (4 PZ) |
| RIC2932 | GOMMINI LATERALI AZZURRI (4 PZ) |
| RIC2934 | GOMMINI LATERALI BIANCHI (4 PZ) |
| RIC2991 | MICRO SWITCH ACCENSIONE |

NOKIA 3230

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

NOKIA 3250

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2228 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2807 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA 3300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 3310

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC2223 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2533 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC2533T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2108 | ANTENNA DI RICAMBIO INTERNA |
| RIC2503C | DISPLAY LCD COMPLETO FRAME+ALTOP |
| RIC2608 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2705 | VETRINO DI RICAMBIO |
| RIC2803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2856 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2955 | CONNETTORE PLUG-IN |
| RIC2966 | ATTACCO BATTERIA |
| RIC2985 | GANCIO BLOCCA BATTERIA |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |
| RIC2995 | TASTINO IN GOMMA DI ACCENSIONE |
| RIC5930 | IC POWER RF PF08112B |

NOKIA 3330

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2223 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2533 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC2533T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2108 | ANTENNA DI RICAMBIO INTERNA |
| RIC2503C | DISPLAY LCD COMPLETO FRAME+ALTOP |
| RIC2608 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2705 | VETRINO DI RICAMBIO |
| RIC2803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2856 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2955 | CONNETTORE PLUG-IN |
| RIC2985 | GANCIO BLOCCA BATTERIA |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |
| RIC2995 | TASTINO IN GOMMA DI ACCENSIONE |
| RIC5930 | IC POWER RF PF08112B |

NOKIA 3410

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2223 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2533 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC2533T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2108 | ANTENNA DI RICAMBIO INTERNA |

| | |
|---------|-------------------------------|
| RIC2515 | DISPLAY LCD+FRAME+SOTTOT. |
| RIC2612 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2856 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2955 | CONNETTORE PLUG-IN |
| RIC2966 | ATTACCO BATTERIA |
| RIC2985 | GANCIO BLOCCA BATTERIA |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |
| RIC5930 | IC POWER RF PF08112B |

NOKIA 3510

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2223 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2539T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2616 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2955 | CONNETTORE PLUG-IN |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |
| RIC5930 | IC POWER RF PF08112B |

NOKIA 3650

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2542T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2113 | ANTENNA + BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2527 | DISPLAY LCD COMPLETO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 3660

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2542T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 5070

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |

NOKIA 5100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2227 | BATTERIA ORIGINALE NOKIA BL-4C |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2619 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 5110

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC2094 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2528T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2602 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2106 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC2504 | DISPLAY LCD ORIG. |
| RIC2706 | VETRINO DI RICAMBIO |
| RIC2852 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2965 | ATTACCO BATTERIA 2 PIN |
| RIC2970 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

NOKIA 5140

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 5200

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2531 | DISPLAY LCD |
| RIC2708 | VETRINO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2944 | FLAT CABLE |

NOKIA 5210

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2540T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2804 | MICROFONO RICAMBIO |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

NOKIA 5300

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2530 | DISPLAY LCD |
| RIC2709 | VATRINO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2944 | FLAT CABLE |

NOKIA 5310

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

| | |
|---------|--------------------------|
| RIC2911 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
|---------|--------------------------|

NOKIA 5500

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA 5510

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2223 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2856 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2955 | CONNETTORE PLUG-IN |
| RIC2985 | GANCIO BLOCCA BATTERIA |
| RIC5930 | IC POWER RF PF08112B |

NOKIA 5700

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC2233 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC5911 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6020

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2558T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6021

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2558T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |

NOKIA 6030

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

NOKIA 6060

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2600/O | AURICOLARE ORIGINALE NOKIA HDC-5 |
| RIC2531 | DISPLAY LCD |

NOKIA 6070

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2531 | DISPLAY LCD |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6080

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2531 | DISPLAY LCD |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6085

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

NOKIA 6100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2227 | BATTERIA ORIGINALE NOKIA BL-4C |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2547T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2520 | DISPLAY LCD |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6101

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2561T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| AC2806 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2531 | DISPLAY LCD |
| RIC2666 | GUSCIO ORIGINALE BIANCO SENZA |
| RIC2807 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2942 | FLAT CABLE |

NOKIA 6103

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2531 | DISPLAY LCD |
| RIC2908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

RIC2942 FLAT CABLE

AC2431 CARICABATT. DA RETE 220V

RIC2861 CICALINO DI RICAMBIO

NOKIA 6110

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC2094 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2529 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC2529T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2602 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2106 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC2504 | DISPLAY LCD ORIG. |
| RIC2610 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2707 | VETRINO DI RICAMBIO |
| RIC2852 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2965 | ATTACCO BATTERIA 2 PIN |
| RIC2970 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

NOKIA 6110 NAVIGATOR

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2910 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6111

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2532 | DISPLAY LCD |
| RIC2807 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2943 | FLAT CABLE CON CONNETTORI |

NOKIA 6120

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |

NOKIA 6125

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC2231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2531 | DISPLAY LCD |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA 6131

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2908 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6136

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA 6150

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC2094 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2529 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC2531 | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2602 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2107 | ANTENNA DI RICAMBIO DUAL BAND |
| RIC2504 | DISPLAY LCD ORIG. |
| RIC2611 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2852 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2970 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

NOKIA 6151

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2228 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2531 | DISPLAY LCD |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6170

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2940 | FLAT CABLE |

NOKIA 6210

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2094 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2537T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2602 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2109 | ANTENNA INTERNA DI RICAMBIO |
| RIC2802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2852 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

NOKIA 6220

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2543T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

| | |
|---------|------------------------------------|
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2806 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6230

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2552T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6233

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2228 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2530 | DISPLAY LCD |
| RIC2807 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6234

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2228 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2530 | DISPLAY LCD |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6250

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |

NOKIA 6260

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2806 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA 6267

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC2231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NOKIA 6270

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2941 | FLAT CABLE |

NOKIA 6280

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2228 | BATTERIA LI-ION 900MA |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2807 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6288

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2228 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6290

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC2233 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA 6300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA 6310

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2094 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2537T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2602 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2852 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2909 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2944 | FLAT CABLE |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

NOKIA 6500

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2545T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6500 CLASSIC

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC2233 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2317 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2432 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NOKIA 6500 SLIDE

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC2233 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2317 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2432 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NOKIA 6510

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2545T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6600

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2548T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2114 | ANTENNA + BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2523 | DISPLAY LCD COMPLETO |
| RIC2623 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2624 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2650 | SOTTOTASTIERA CON JOYSTICK |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| RIC2662 | GUSCIO ORIGINALE NERO SENZA TASTIERA |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6610

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2546T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2520 | DISPLAY LCD |
| RIC2806 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6630

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2556T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2629S | TASTIERA DI RICAMBIO SILVER |
| RIC2750 | INTEGRATO LCD PER NOKIA |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6650

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2223 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

AC2606 AURICOLARE STEREO CON MICROFONO
 AC2804 CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE
 RIC2805 MICROFONO DI RICAMBIO

AC0300 AURICOLARE BLUETOOTH MINI
 AC0305 ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC
 AC2225 BATTERIA LI-ION 900MA
 AC2315 CARICABATT. DA AUTO
 AC2430 CARICABATT. DA RETE 220V
 AC2430/O CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE
 AC2603 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC
 AC2804 CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE

NOKIA 6670

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6800

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2223 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6680

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2560T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2529 | DISPLAY LCD |
| RIC2626N | TASTIERA DI RICAMBIO NERA |
| RIC2626S | TASTIERA DI RICAMBIO NERA |
| RIC2626S | TASTIERA DI RICAMBIO SILVER |
| RIC2668 | GUSCIO ORIGINALE SILVER SENZA |
| RIC2668/A | GUSCIO ORIGINALE AZZURRO SENZA |
| RIC2668/N | GUSCIO ORIGINALE NERO SENZA TASTIERA |
| RIC2750 | INTEGRATO LCD PER NOKIA |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6810

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2223 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6820

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 6681

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |

NOKIA 6822

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 7110

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC2094 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2602 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2852 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 7200

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2806 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 7210

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2541T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2520 | DISPLAY LCD |
| RIC2806 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 7250

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2543T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2806 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 7260

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |

NOKIA 7270

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2940 | FLAT CABLE |

NOKIA 7360

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2531 | DISPLAY LCD |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |

NOKIA 7370

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC2231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2530 | DISPLAY LCD |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 7373

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC2231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2530 | DISPLAY LCD |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2911 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 7390

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2233 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA 7600

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2806 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 7610

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2557T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 7650

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2806 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 7700

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2230 | BATTERIA LI-POLIMERY 1300MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

NOKIA 7710

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2230 | BATTERIA LI-POLIMERY 1300MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

| | |
|---------|------------------------------------|
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2605 | VIVAVOCE STEREO 2 AUR+MIC |
| RIC2111 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC2617 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2617S | SOTTOTASTIERA RICAMBIO |
| RIC2672 | GUSCIO ORIGINALE SENZA TASTIERA |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2991 | MICRO SWITCH ACCENSIONE |

NOKIA 8110

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| RIC2614 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2904 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 8210

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2530T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2110 | ANTENNA DI RICAMBIO INTERNA |
| RIC2615 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2615S | SOTTOTASTIERA |
| RIC2804 | MICROFONO RICAMBIO |
| RIC2858 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2972 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

NOKIA 8250

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2858 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

NOKIA 8310

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2535 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC2535T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

NOKIA 8600

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC2233 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2317 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2432 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NOKIA 8800

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2229 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2600/O | AURICOLARE ORIGINALE NOKIA HDC-5 |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 8810

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------|
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |

NOKIA 8850

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2615 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC2804 | MICROFONO RICAMBIO |
| RIC2858 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2972 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

NOKIA 8890

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 100892 | CACCIAVITE TORX T6 APRIGUSCIO |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2804 | MICROFONO RICAMBIO |
| RIC2858 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

NOKIA 8910

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2224 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2605 | VIVAVOCE STEREO 2 AUR+MIC |

NOKIA 9110

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |

NOKIA 9210

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |

NOKIA 9300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2228 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2806 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA 9500

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC2230 | BATTERIA LI-POLIMERY 1300MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2606 | AURICOLARE STEREO CON MICROFONO |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA E50

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2530 | DISPLAY LCD |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |

NOKIA E60

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA E61

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC2231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2910 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA E65

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2911 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA E70

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2910 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA E90

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2911 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA N-GAGE

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| 021225 | CAVETTO USB SPINA "A" - SPINA MINI "A" |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |
| AC2600 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2605 | VIVAVOCE STEREO 2 AUR+MIC |
| RIC2803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2990 | MICRO SWITCH ACCENS. O VOLUME |

NOKIA N70

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2564T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2529 | DISPLAY LCD |
| RIC2627N | TASTIERA DI RICAMBIO NERA |
| RIC2627S | TASTIERA DI RICAMBIO SILVER |
| RIC2750 | INTEGRATO LCD PER NOKIA |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA N71

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2534 | DISPLAY LCD |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2910 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA N72

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2805 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA N73

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC2228 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2534 | DISPLAY LCD |
| RIC2628N | TASTIERA DI RICAMBIO NERA |
| RIC2628S | TASTIERA DI RICAMBIO SILVER |
| RIC2651 | SOTTOTASTIERA + JOYSTICK |
| RIC2807 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2910 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA N76

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC2231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

NOKIA N80

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2807 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC2907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2945 | FLAT CABLE |

NOKIA N90

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC2226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2862 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA N91

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |

| | |
|---------|------------------------------------|
| AC2225 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2804 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA N92

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC2230 | BATTERIA LI-POLIMERY 1300MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

NOKIA N93

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC2232 | BATTERIA LI-ION 700MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2603 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2534 | DISPLAY LCD |
| RIC2906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

NOKIA N95

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC2232 | BATTERIA LI-ION 700MA |
| AC2316 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2431 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2861 | CICALINO DI RICAMBIO |

NOKIA RINGO

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------------|
| AC2094 | BATTERIA NI-MH 900MA ULTRASLIM |
| AC2315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC2430 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC2430/O | CARICABATT. DA VIAGGIO ORIGINALE |

ONDA N1000

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC3581T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5129 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7327 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7685 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

RIC2972 GOMMA CONDUTTIVA PER LCD

AC6363 CARICABATT. DA AUTO
AC6719 CARICABATT. DA RETE 220V**ONDA N2020**

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC7430 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7664 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC G400

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| AC6350 | CARICABATT. DA AUTO |

ONDA N2030

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC7430 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7664 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC G450

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| AC6350 | CARICABATT. DA AUTO |

ONDA N3000

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC3582T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7430 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7664 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC G50

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6234 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC6234B | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC6234R | BATTERIA LI-ION 900MA ROSSA |
| AC6363 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6619T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6719 | CARICABATT. DA RETE 220V |

ONDA N3020

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC3582T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7430 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7664 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC G500

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| AC6350 | CARICABATT. DA AUTO |

ONDA N4020

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC7430 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7664 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC G51

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6234 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC6234B | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC6363 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6619T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6719 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC A100

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6233 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6363 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6619T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6719 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC G520

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6146 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6351 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6712 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6740 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC6112 | ANTENNA DI RICAMBIO |

PANASONIC A102

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6233 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6363 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6619T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6719 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC G60

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1313 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1425 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6231 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6621T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

PANASONIC A210

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

PANASONIC G600

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6351 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6712 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6740 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC6112 | ANTENNA DI RICAMBIO |

PANASONIC G70

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC6365 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6721 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC GD30

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC6164 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6716 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6114 | ANTENNA DI RICAMBIO NERA |

PANASONIC GD35

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6165 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6362 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6614T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6718 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6117 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC6530 | DISPLAY LCD |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

PANASONIC GD50

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC6164 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6716 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6114 | ANTENNA DI RICAMBIO NERA |

PANASONIC GD52

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6228 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6361 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6611 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC6611T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6717 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6116 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC6531 | DISPLAY LCD |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

PANASONIC GD55

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6363 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6618T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6719 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6536 | DISPLAY LCD |
| RIC6858 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC6910 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

PANASONIC GD67

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6230 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6361 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6616T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6717 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC GD70

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC6360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6716 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6114 | ANTENNA DI RICAMBIO NERA |

PANASONIC GD75

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6361 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6615T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6717 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6535 | DISPLAY LCD COMPLETO |

PANASONIC GD76

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6226 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6361 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6615T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6717 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6535 | DISPLAY LCD COMPLETO |

PANASONIC GD87

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC6227 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6361 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6617T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6717 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6743 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PANASONIC GD90

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------|
| AC6220B | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC6220S | BATTERIA LI-ION 900MA ARGENTO |
| AC6360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6716 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6114 | ANTENNA DI RICAMBIO NERA |
| RIC6115 | ANTENNA DI RICAMBIO SILVER |
| RIC6857 | CICALINO DI RICAMBIO |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

PANASONIC GD92

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6221B | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC6221S | BATTERIA LI-ION 900MA ARGENTO |
| AC6361 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6612T | CUSODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6717 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6532 | DISPLAY LCD |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

PANASONIC GD93

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6224S | BATTERIA LI-ION 900MA ARGENTO |
| AC6361 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6613 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC6613T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC6533 | DISPLAY LCD |

PANASONIC GD95

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6225 | BATERIA LI-ION 550MA |
| AC6361 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6717 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC GD96

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6361 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6717 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC MX6

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC P341

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC6232 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6364 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6620T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6720 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC VS2

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6237 | BATTERIA LI-ION 900MA |

PANASONIC VS3

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6237 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6805 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

PANASONIC X200

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC6236 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6364 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6720 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC X300

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6233 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6365 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6721 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC X400

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC6236 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6364 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6623T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6720 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6941 | FLAT CABLE |

PANASONIC X500

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1313 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1425 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6942 | FLAT CABLE |

PANASONIC X60

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC6235 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6364 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6622T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6720 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC6540 | DISPLAY LCD + FLAT CABLE |
| RIC6940 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

PANASONIC X70

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC6232 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6364 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6620T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6720 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC X700

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC6364 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6720 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC X701

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC6364 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6720 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC X701

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC6364 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6720 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PANASONIC X800

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 162

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6244 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 330

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6246 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6651T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS 350

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6244 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6654T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 355

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6244 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6655T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 362

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC6373 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6733 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 530

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |

| | |
|--------|--------------------------|
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6244 | BATTERIA LI-ION 900MA |

| | |
|--------|--------------------------|
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6244 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 535

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6244 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6653T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 760

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC6247 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6373 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6733 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 630

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC6242 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6371 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6652T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6732 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

PHILIPS 855

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 639

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 859

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS 650

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6731 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS AZALIS

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS 655

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC6245 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6373 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6733 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS FISIO 120

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6184 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6650T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS 659

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC6373 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6733 | CARICABATT. DA RETE 220V |

PHILIPS FISIO 121

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6184 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6650T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS 755

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |

PHILIPS FISIO 311

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6183 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6581T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS FISIO 620

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6241 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6582T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS FISIO 625

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6241 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6582T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS FISIO 820

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC6243 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC6243B | BATTERIA LI-ION 900MA AZZURRA |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6583T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS FISIO 822

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC6243 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6583T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS FISIO 825

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC6243 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC6243B | BATTERIA LI-ION 900MA AZZURRA |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6583T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS G2K

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS GENIE

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC6240 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC6354 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6728 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC6300 | GUSCIO COMPLETO NERO |

PHILIPS GENIE DB

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC6240 | BATTERIA LI-ION 900MA SLIM |
| AC6354 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6728 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

PHILIPS SAVVY

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6182 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC1803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC6522 | DISPLAY LCD |

PHILIPS SAVVY DB

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6182 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC6370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

PHILIPS XENIUM 929

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC6730 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC6752 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MC9.2 SERIE

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------|
| AC7071 | BATTERIA NI-MH 600MA |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MC9.9 SERIE

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7071 | BATTERIA NI-MH 600MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7640 | CUSTODIA PELLE NERA CON FLIP |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MC920

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7070 | BATTERIA NI-MH 600MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MC930

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7071 | BATTERIA NI-MH 600MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MC936

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7071 | BATTERIA NI-MH 600MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7642 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MC940

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7070 | BATTERIA NI-MH 600MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MC959

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7071 | BATTERIA NI-MH 600MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7640 | CUSTODIA PELLE NERA CON FLIP |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MW3020

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7643T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MW3022

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7643T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MY200C

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7697 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY202C

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY213X

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7155 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY300C

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7697 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY300X

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY302X

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

SAGEM MY3036

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MY3078

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY3088

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC1308 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1424 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7646T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

SAGEM MY400X

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7430 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7664 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY401C

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

SAGEM MY401X

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7664 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY411C

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7697 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY501C

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC1315 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC1431 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY600V

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7697 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY700X

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC7697 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY800

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

SAGEM MY850C

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC7697 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MY901C

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

SAGEM MY909

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

SAGEM MYC2

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MYC2-2

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MYC3-2

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7156 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MYC4

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7156 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MYC4-2

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7156 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MYC5-2

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MYC5-3

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7155 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MYG5

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MYT22

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7152 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYV55

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7154 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7648T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYV65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7157 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYV75

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYV76

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYW8

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

SAGEM MYX1

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7152 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYX2

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYX2-2M

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7152 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYX3

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7152 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7644T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYX3-2

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC7153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYX5

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7152 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7645T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYX5-2

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7154 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYX6

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7157 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7647T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYX6-2

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYX7

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7157 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYX8

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7420 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7695 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC7730 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAGEM MYZ5

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7156 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM MYZ55

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------|
| AC7156 | BATTERIA LI-ION 900MA |

| | |
|--------|--------------------------|
| AC7421 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7696 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAGEM SGHA500

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGH2100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5406 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5636 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5112 | ANTENNA DI RICAMBIO |

SAMSUNG SGH2200

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5406 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5636 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5115 | ANTENNA DI RICAMBIO |

SAMSUNG SGH2400

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5174 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5406 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5591T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5636 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5118 | ANTENNA DI RICAMBIO |

SAMSUNG SGH250

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5400 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5630 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC5110 | ANTENNA DI RICAMBIO |

SAMSUNG SGH500

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5404 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5634 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGH600

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5406 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5636 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5112 | ANTENNA DI RICAMBIO |

SAMSUNG SGH800

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5406 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5636 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAMSUNG SGHA100

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5176 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5408 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5593 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC5593T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5638 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5752 | VIVAVOCE PORT. CON TASTO RISPO |
| RIC5120 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC5340 | GUSCIO DI RICAMBIO ARGENTO |
| RIC5512 | DISPLAY LCD CON FLAT |
| RIC5936 | C.I. POWER RF CX77301-13 |
| RIC5970 | RETROILLUMINAZIONE PER LCD |

SAMSUNG SGHA200

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC5178 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5597T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHA300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5180 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5596 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC5596T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |
| RIC5122 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC5514 | DISPLAY LCD INTERNO |
| RIC5515 | DISPLAY LCD ESTERNO |
| RIC5802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC5972 | RETROILLUMINAZIONE PER LCD (2 PZ) |

SAMSUNG SGHA400

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5181B | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC5181R | BATTERIA LI-ION 900MA ROSSA |

| | |
|---------|----------------------------|
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5599T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC5123 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC5123 | ANTENNA DI RICAMBIO NERA |
| RIC5516 | DISPLAY LCD |
| RIC5802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC5936 | C.I. POWER RF CX77301-13 |
| RIC5942 | FLAT CABLE CON CONNETTORE |
| RIC5973 | RETROILLUMINAZIONE PER LCD |

SAMSUNG SGHA500

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHA800

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC5185 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5665 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC5665T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |
| RIC5124 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC5344 | GUSCIO COMPLETO DI RICAMBIO |
| RIC5521 | DISPLAY LCD COMPLETO 2 DISPLAY |
| RIC5801 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC5914 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC5943 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHB460

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHC100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5186 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5669T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |

SAMSUNG SGHC140

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5415 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5646 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHC180

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHC200

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHC250

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5415 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5646 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHC260

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5415 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5646 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHC300

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHC450

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHD410

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5192 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5653T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC5949 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHD500

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5178 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5655T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5956 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHD520

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| RIC5938 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHD600

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5149 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC5964 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHD720

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5755 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHD730

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5416 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5416 | |
| AC5644 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHD800

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5139 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |

AC5643/O CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE
 RIC5993 CONNETTORE PLUG-IN

SAMSUNG SGHD820

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5142 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| RIC5993 | CONNETTORE PLUG-IN |

SAMSUNG SGHD830

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5154 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHD840

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5254 | BATTERIA LI-ION 600MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5966 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHD880

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5256 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHD900

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5152 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |

AC5643/O CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE
 RIC5532 DISPLAY COMPLETO CON PIASTRA
 RIC5532 DISPLAY LCD COMPLETO

SAMSUNG SGHE100

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5194 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5676T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5814 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |
| RIC5127 | ANTENNA DI RICAMBIO |

SAMSUNG SGHE210

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHE250

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHE300

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5157 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHE310

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5157 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5656T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC5530 | DISPLAY LCD COMPLETO |

SAMSUNG SGHE330

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|--------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5159 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5814 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SAMSUNG SGHE340

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC5172 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHE350

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5160 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5961 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHE360

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5253 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE370

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5173 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE380

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHE390

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |

| | |
|----------|---------------------------------|
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5251 | BATTERIA LI-ION 500MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE400

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5197 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE420

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHE500

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE530

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5166B | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC5166R | BATTERIA LI-ION 900MA ROSA |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE570

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHE600

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|-----------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5155 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5650T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC5951 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHE610

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE620

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5171 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE630

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5168 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5814 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC5957 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHE640

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE700

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5191 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5191B | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5673T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5810 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| RIC5528 | DISPLAY LCD COMPLETO INTERNO- |
| RIC5803 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC5914 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC5945 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |
| RIC5945/1 | FLAT CABLE SENZA COMPONENTI E |

SAMSUNG SGHE710

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5193 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5193B | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5673T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5812 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC5946 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHE720

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5156 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5815 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SAMSUNG SGHE730

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5151 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE740

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5255 | BATTERIA LI-ION 600MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHE760

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE770

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE780

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5152 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE790

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHE800

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5164 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5654T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5755 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5915 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC5954 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHE810

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5198 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5755 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5959 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHE820

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|--------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5915 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC5954 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHE840

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHE850

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5150 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5962 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHE870

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHE880

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC5137 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5416 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5416 | |
| AC5644 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHE900

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |

AC5643/O CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE
RIC5969 FLAT CABLE

SAMSUNG SGHF110

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHF200

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHF210

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHF250

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHF300

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHF330

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHF500

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |

AC5647/O CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE

SAMSUNG SGHF700

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHG600

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHG800

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHI300

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHI320

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5416 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5416 | |
| AC5644 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHI400

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHI450

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHI550

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHI560

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHI610

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHI640

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHI780

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHJ200

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |

| | |
|----------|------------------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHJ210

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHJ600

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5255 | BATTERIA LI-ION 600MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHJ630

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHJ750

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5255 | BATTERIA LI-ION 600MA |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHL170

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHL400

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHL600

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |

| | |
|----------|------------------------------------|
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHL760

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHM100

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5406 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5636 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHM300

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5261B | BATTERIA LI-ION 750MA BLU |
| AC5261N | BATTERIA LI-ION 750MA NERA |
| AC5261S | BATTERIA LI-ION 750MA SILVER |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHM600

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5255 | BATTERIA LI-ION 600MA |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHM610

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHN100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5182 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5406 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5594 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC5594T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5636 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5513 | DISPLAY LCD |
| RIC5971 | RETROILLUMINAZIONE PER LCD |

SAMSUNG SGHN100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5182 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5406 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5594 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC5594T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5636 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5513 | DISPLAY LCD |
| RIC5971 | RETROILLUMINAZIONE PER LCD |

SAMSUNG SGHN300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5636 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAMSUNG SGHN400

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5147 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAMSUNG SGHN400

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAMSUNG SGHN500

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5143 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5661T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHN600

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5196 | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC5196S | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5662T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC1804 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC5801 | MICROFONO DI RICAMBIO |

SAMSUNG SGHN620

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|--------------------------------|
| AC5196 | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5663T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5801 | MICROFONO DI RICAMBIO |

SAMSUNG SGHP100

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5144 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5672T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5524 | DISPLAY LCD INTERNO |

SAMSUNG SGHP180

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHP200

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHP260

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHP300

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5143 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHP310

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHP400

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5674T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5812 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC5947 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHP510

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5163 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5659T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5816 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SAMSUNG SGHP520

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHP720

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5647 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5647/O | CARICABATT. DA RETE 220V ORIGINALE |

SAMSUNG SGHP730

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHP910

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |

AC5643/O CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE

AC5750 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC
RIC5116 ANTENNA DI RICAMBIO

SAMSUNG SGHP920

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHP930

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHP940

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |

SAMSUNG SGHQ200

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5259 | BATTERIA LI-ION 1000MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHR200

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5183 | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC5183S | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5595T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5750 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SAMSUNG SGHR210

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| AC5179 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5179B | BATTERIA LI-ION 900MA BLU |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5661T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

SAMSUNG SGHS100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5195 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5410 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5640 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5666T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |
| RIC5515 | DISPLAY LCD ESTERNO |
| RIC5939 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHS200

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5675T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |

SAMSUNG SGHS300

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5158 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5671T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5812 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC5532 | DISPLAY COMPLETO CON PIASTRA |
| RIC5532 | DISPLAY LCD COMPLETO |
| RIC5948 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHS341

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHS342

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHS401

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHS410

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHS500

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5190 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5670T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5814 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC5128 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC5955 | FLAT CABLE CON CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHT100

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5184 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5660T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5810 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |
| RIC5121 | ANTENNA DI RICAMBIO |
| RIC5345 | GUSCIO COMPLETO DI RICAMBIO |
| RIC5522 | DISPLAY LCD INTERNO |
| RIC5523 | DISPLAY 2 LCD COMPLETO INT/EST |
| RIC5801 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC5864 | CICALINO BUZZER RICAMBIO |
| RIC5913 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC5944 | FLAT CABLE CON CONNETTORE |
| RIC5992 | CONNETTORE PLUG-IN |

SAMSUNG SGHT100

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|--------------------------------|
| AC5184 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5660T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5121 | ANTENNA DI RICAMBIO |

SAMSUNG SGHT200

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHT400

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5188 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5667T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5960 | FLAT CABLE SENZA CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHT410

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5188 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5667T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5960 | FLAT CABLE SENZA CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHT500

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHU600

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5154 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| RIC5968 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHU700

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5252 | BATTERIA LI-ION 600MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |

| | |
|----------|---------------------------------|
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

| | |
|--------|--------------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5415 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5646 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHV200

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5187 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5668T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5810 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC5125 | ANTENNA DI RICAMBIO SILVER |
| RIC5524 | DISPLAY LCD INTERNO |
| RIC5953 | FLAT CABLE SENZA CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHX200

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX210

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX300

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHX400

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5678T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

SAMSUNG SGHX410

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX430

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHX450

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5194 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5664T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5129 | ANTENNA DI RICAMBIO |

SAMSUNG SGHX100

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC5189 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5810 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SAMSUNG SGHX120

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX140

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX150

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX160

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX180

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

SAMSUNG SGHX460

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5161 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5652T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5814 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SAMSUNG SGHX480

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5162 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5649T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

SAMSUNG SGHX510

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX520

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHX530

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX600

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5678T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5753 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5810 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |

SAMSUNG SGHX610

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |

| | |
|--------|--------------------------|
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX620

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| AC5260 | BATTERIA LI-ION 900MA GRIGIA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX630

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX640

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5199 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5658T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5755 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5814 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SAMSUNG SGHX650

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX660

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5165 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHX670

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------|
| AC5148 | BATTERIA LI-ION 900MA |

SAMSUNG SGHX680

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5153 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHX700

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHX800

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5409 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5639 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHX820

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5154 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHX830

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHZ105

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5175 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5412 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5642 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHZ107

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5412 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5642 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHZ130

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHZ140

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5140 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5520T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHZ150

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHZ170

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5255 | BATTERIA LI-ION 600MA |
| AC5417 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHZ220

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5138 | BATTERIA LI-ION 950MA |
| AC5414 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5645 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHZ230

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5250 | BATTERIA LI-ION 750MA ROSSA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5613 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHZ240

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |

AC5643/O CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE

SAMSUNG SGHZ300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5167 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5657T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHZ310

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5414 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5645 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHZ320

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5414 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5645 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHZ370

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5252 | BATTERIA LI-ION 600MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHZ400

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHZ500

Codice **Descrizione**

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5169 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5673T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5963 | FLAT CABLE CON I COMPONENTI |
| RIC5963/1 | FLAT CABLE SENZA CONN. E COMPONENTI |

SAMSUNG SGHZ510

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0050 | CUSTODIA FONDINA VERT. PELLE NERA |
| AC5142 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SAMSUNG SGHZ540

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5146 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHZ560

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC5252 | BATTERIA LI-ION 600MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHZ620

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHZ630

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |

| | |
|----------|---------------------------------|
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |
| RIC5967 | FLAT CABLE |

SAMSUNG SGHZ650

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHZ720

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5252 | BATTERIA LI-ION 600MA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHZV10

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5141 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| AC5765T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

SAMSUNG SGHZV30

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC5177 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5411 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5641 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5641/O | CARICABATT. TCH137ESE ORIGINALE |
| AC5754 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SAMSUNG SGHZV40

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------------|
| AC5257 | BATTERIA LI-ION 950MA GRIGIA |
| AC5413 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5643 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5643/O | CARICABATT. TAD437EBE ORIGINALE |

SAMSUNG SGHZV50

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC5414 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5645 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SENDO M550

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5551T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

SENDO P200

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC5080 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC5390 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5550T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5625 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SENDO S200

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5080 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC5390 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5550T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5625 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SENDO S220

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5080 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC5390 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5550T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5625 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SENDO S300

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5084 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5390 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5552T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5625 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SENDO S330

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC5390 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5552T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5625 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SHARP 703

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SHARP 770SH

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SHARP GX10

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5200 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5690T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5806 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| AC6350 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6711 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |

SHARP GX15

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5202 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5692T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

SHARP GX17

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5202 | BATTERIA LI-ION 900MA |

SHARP GX20

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5200 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5691T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

| | |
|--------|------------------------------------|
| AC5806 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| AC6350 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC6711 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SHARP GX25

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5202 | BATTERIA LI-ION 900MA |

SHARP GX29

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5202 | BATTERIA LI-ION 900MA |

SHARP GX30

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5202 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5807 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SHARP V902

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC3336 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC3464 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5204 | BATTERIA LI-ION 900MA |

SHARP V903

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021146 | MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB |
| 021148 | MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB |

AC0300 AURICOLARE BLUETOOTH MINI

SIEMENS A31

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5617 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SIEMENS A35

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5064 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5572 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC5574T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5303B | GUSCIO DI RICAMBIO BLU |
| RIC5608 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC5906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC5930 | IC POWER RF PF08112B |

SIEMENS A40

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5064 | BATTERIA NI-MH 900MA |
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5571T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5572 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5906 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC5930 | IC POWER RF PF08112B |

SIEMENS A50

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5123 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5578T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC5503 | DISPLAY LCD+FRAME+FLAT |
| RIC5811 | MICROFONO DI RICAMBIO |

SIEMENS A52

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SIEMENS A55

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5680T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| AC5802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC5504 | DISPLAY LCD COMPLETO |

SIEMENS A57

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

SIEMENS A60

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5685T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| AC5802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SIEMENS A62

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS A65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

SIEMENS A70

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS A75

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------|
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |

AC5614 CARICABATT. DA RETE 220V
AC5702 VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC

SIEMENS AF51

Codice **Descrizione**
AC5617 CARICABATT. DA RETE 220V

SIEMENS AL21

Codice **Descrizione**
AC5132 BATTERIA LI-ION 900MA
AC5370 CARICABATT. DA AUTO
AC5614 CARICABATT. DA RETE 220V
AC5702 VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC

SIEMENS AX75

Codice **Descrizione**
AC5130 BATTERIA LI-ION 900MA
AC5370 CARICABATT. DA AUTO
AC5614 CARICABATT. DA RETE 220V

SIEMENS C10

Codice **Descrizione**
AC5364 CARICABATT. DA AUTO
AC5610 CARICABATT. DA RETE 220V

SIEMENS C25

Codice **Descrizione**
AC5060 BATTERIA NI-MH 900MA
AC5368 CARICABATT. DA AUTO
AC5570T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
AC5612 CARICABATT. DA RETE 220V
AC5700 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC
RIC5100 ANTENNA DI RICAMBIO
RIC5300 GUSCIO COMPLETO NERO
RIC5605 TASTIERA DI RICAMBIO
RIC5810 MICROFONO DI RICAMBIO
RIC5850 CICALINO BUZZER DI RICAMBIO
RIC5904 ALTOPARLANTE
RIC5965 ATTACCO BATTERIA
RIC6930 IC POWER RF PF08103A=05

SIEMENS C30

Codice **Descrizione**
AC5369 CARICABATT. DA AUTO
AC5575T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
AC5613 CARICABATT. DA RETE 220V
AC5701 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC

SIEMENS C35

Codice **Descrizione**
AC5122 BATTERIA LI-ION 900MA

AC5368 CARICABATT. DA AUTO
AC5572 CUSTODIA IN PELLE NERA
AC5572T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
AC5612 CARICABATT. DA RETE 220V
AC5700 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC
RIC5101 ANTENNA DI RICAMBIO
RIC5606 TASTIERA DI RICAMBIO
RIC5811 MICROFONO DI RICAMBIO
RIC5851 CICALINO BUZZER DI RICAMBIO
RIC5905 ALTOPARLANTE DI RICAMBIO
RIC5930 IC POWER RF PF08112B

SIEMENS C45

Codice **Descrizione**
AC5123 BATTERIA LI-ION 900MA
AC5368 CARICABATT. DA AUTO
AC5578T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
AC5612 CARICABATT. DA RETE 220V
AC5700 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC
RIC2902 ALTOPARLANTE DI RICAMBIO
RIC5503 DISPLAY LCD+FRAME+FLAT
RIC5609 TASTIERA RICAMBIO
RIC5811 MICROFONO DI RICAMBIO

SIEMENS C55

Codice **Descrizione**
AC5124 BATTERIA LI-ION 900MA
AC5370 CARICABATT. DA AUTO
AC5579 CUSTODIA IN PELLE NERA
AC5579T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
AC5614 CARICABATT. DA RETE 220V
AC5702 VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC
AC5802 CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE
RIC5504 DISPLAY LCD COMPLETO

SIEMENS C60

Codice **Descrizione**
AC5124 BATTERIA LI-ION 900MA
AC5370 CARICABATT. DA AUTO
AC5614 CARICABATT. DA RETE 220V
AC5685T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
AC5702 VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC
AC5802 CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE

SIEMENS C62

Codice **Descrizione**
AC5129 BATTERIA LI-ION 900MA
AC5370 CARICABATT. DA AUTO
AC5579T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
AC5614 CARICABATT. DA RETE 220V

AC5702 VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC
 AC5802 CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE
 RIC2862 CICALINO DI RICAMBIO
 RIC5931 POWER IC 39A8H5T

SIEMENS C65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5580T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS C72

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SIEMENS C75

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SIEMENS CF110

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS CF62

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5687T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| AC5802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC5905 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

SIEMENS CF75

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |

AC5702 VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC

SIEMENS CFX65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS CL50

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC5125 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5371 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5615 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5681T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5703 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SIEMENS CL75

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| AC7109 | BATTERIA LI-ION 900MA |

SIEMENS CT65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS CV65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS CX65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5581T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| AC5802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SIEMENS CX75

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS CXT65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS M30

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5369 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5575T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5613 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5701 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SIEMENS M35

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5122 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5569T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5572 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5607 | TASTIERA DI RICAMBIO |
| RIC5811 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC5851 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC5905 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC5930 | IC POWER RF PF08112B |

SIEMENS M50

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5123 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5578T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC5811 | MICROFONO DI RICAMBIO |

SIEMENS M55

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5682T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| AC5802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SIEMENS M65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS M75

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS MC60

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5683T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| AC5802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC5509 | DISPLAY LCD |
| RIC5907 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |

SIEMENS ME45

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5121 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5578T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SIEMENS S10

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

AC5364 CARICABATT. DA AUTO
AC5610 CARICABATT. DA RETE 220V

AC5364 CARICABATT. DA AUTO
AC5610 CARICABATT. DA RETE 220V

SIEMENS S11

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5364 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5610 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SIEMENS S65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS S25

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5568 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC5568T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5904 | ALTOPARLANTE |
| RIC6930 | IC POWER RF PF08103A=05 |

SIEMENS S75

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SIEMENS S35

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5122 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5572 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC5573T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5811 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC5851 | CICALINO BUZZER DI RICAMBIO |
| RIC5930 | IC POWER RF PF08112B |

SIEMENS SF65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5130 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS S45

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5121 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5578T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SIEMENS SK65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS S55

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5124 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5579T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| AC5802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SIEMENS SL42

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5126 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5576T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SIEMENS SL45

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5126 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5368 | CARICABATT. DA AUTO |

SIEMENS S6

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC5576T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5612 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5700 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SIEMENS SL55

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5127 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| AC5802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC5978 | FLAT CABLE |

SIEMENS SL65

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5131 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |
| RIC5979 | FLAT CABLE |

SIEMENS SL75

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC5131 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SIEMENS ST55

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5128 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5616 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SIEMENS ST60

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5128 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5616 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SIEMENS SX1

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021134 | MULTIMEDIA CARD 1 GB DUAL VOLTAGE |
| 021136 | MULTIMEDIA CARD 2 GB DUAL VOLTAGE |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS XELIBRI 1

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5129 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SIEMENS XELIBRI8

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC5129 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5370 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5614 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5702 | VIVAVOCE PORTATIEL AURICOLARE + MIC |

SONY CDMX2000

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5364 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5610 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY CDMZ7

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC5107 | BATT. LI-ION 500MA |
| AC5360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5567T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5605 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5723 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SONY CMD-J6

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

SONY CMDC1

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5600 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY CMDCD5

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5363 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5602 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5722 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SONY CMDJ5

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC5108 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC5360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5559T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5605 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5723 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SONY CMDJ70

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC5360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5605 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5723 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SONY CMDJ70

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC5360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5605 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5723 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |

SONY CMDZ1

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC5604 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY CMDZ5

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------------|
| AC5106 | BATTERIA LI-ION 900MA SILVER |
| AC5363 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5561T | CUSTODIA TUTTA TRAPARENTE |
| AC5602 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC5722 | KIT VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5920 | ALTOPARLANTE |

SONY CMDZ7

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC5360 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC5567T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5723 | VIVAVOCE PORTATILE AUR+MIC |
| RIC5605 | TASTIERA DI RICAMBIO |

SONY-ERICSSON D750

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4219 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON F500

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON J100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------|
| AC4219 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |

AC4502 CARICABATT. DA RETE 220V

SONY-ERICSSON J200

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON J210

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON J230

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON J300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4220 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON K300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON K310

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON K500

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON K508

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------|
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON K510

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC4220 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON K600

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4219 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON K608

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4219 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON K610

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4219 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON K700

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4579T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON K750

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|--------|------------------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4219 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SONY-ERICSSON K800

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON M600

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON P800

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4217 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON P900

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC4217 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON P910

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4217 | BATTERIA LI-ION 900MA |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON P990

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SONY-ERICSSON S600

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SONY-ERICSSON S700

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON S710

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON T100

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4574T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON T200

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC4209 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4571 | CUSTODIA IN PELLE NERA |
| AC4571T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC5550 | DISPLAY LCD+FRAME |

SONY-ERICSSON T230

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4577T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4519 | DISPLAY LCD COMPLETO |

SONY-ERICSSON T290

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON T300

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4211 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4573T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |

SONY-ERICSSON T310

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4211 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4575T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON T600

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC4212 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |

AC4572T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE
AC4601 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC

SONY-ERICSSON T610

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4216 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4576T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON T630

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4216 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON T68

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4208 | BATTERIA LI-ION 900MA NERA |
| AC4208S | BATTERIA LI-ION 900MA BIANCA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4568T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC2909 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC4516 | DISPLAY LCD+FRAME |
| RIC4802 | MICROFONO DI RICAMBIO |
| RIC4881 | CONTATTI SIM |
| RIC5936 | C.I. POWER RF CX77301-13 |

SONY-ERICSSON V600

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4219 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON V800

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4581T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON V802

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON W300

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON W550

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON W600

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4219 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SONY-ERICSSON W700

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON W800

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4219 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON W810

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4219 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON W850

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON W850

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON W900

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |

SONY-ERICSSON W950

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| 021142 | MEMORY STICK PRO DUO 1 GB |
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON Z1010

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

| | |
|---------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4217 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4578T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON Z200

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4580T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4950 | FLAT CABLE |

SONY-ERICSSON Z310

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4220 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4602 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON Z320

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON Z500

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC4215 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

SONY-ERICSSON Z520

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4802 | CAVO USB PER PC + SOFTWARE INGLESE |
| RIC4952 | FLAT CABLE |

SONY-ERICSSON Z530

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |

AC4502 CARICABATT. DA RETE 220V

AC7686 CARICABATT. DA RETE 220V

SONY-ERICSSON Z550

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4220 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4602 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

TELIT G82

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC7566T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

SONY-ERICSSON Z600

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC4214 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |
| RIC4951 | FLAT CABLE |

TELIT G83

| Codice | Descrizione |
|---------------|-----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC7686 | CARICABATT. DA RETE 220V |

TELIT GM832

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7324 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7682 | CARICABATT. DA RETE 220V |

TELITAL ES530

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7324 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7682 | CARICABATT. DA RETE 220V |

TELITAL ESTRO

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7324 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7682 | CARICABATT. DA RETE 220V |

SONY-ERICSSON Z610

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC4218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4343 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4502 | CARICABATT. DA RETE 220V |

TELITAL GALILEO

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| AC7322 | CARICABATT. DA AUTO |
| RIC7114 | ANTENNA DI RICAMBIO |

SONY-ERICSSON Z800

| Codice | Descrizione |
|---------------|-------------------------------------|
| AC0300 | AURICOLARE BLUETOOTH MINI |
| AC0305 | ADATTATORE BLUETOOTH - USB PER PC |
| AC0330 | PORTA INFRAROSSI PER PC USB |
| AC4218 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC4342 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC4501 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| AC4601 | VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC |

TELITAL GM210

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7324 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7682 | CARICABATT. DA RETE 220V |

TELIT G40

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC3581T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |
| AC5129 | BATTERIA LI-ION 900MA |
| AC7327 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7685 | CARICABATT. DA RETE 220V |
| RIC2902 | ALTOPARLANTE DI RICAMBIO |
| RIC2972 | GOMMA CONDUTTIVA PER LCD |

TELITAL GM220

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7324 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7682 | CARICABATT. DA RETE 220V |

TELITAL GM230

| Codice | Descrizione |
|---------------|--------------------------|
| AC7324 | CARICABATT. DA AUTO |
| AC7682 | CARICABATT. DA RETE 220V |

TELIT G80

| Codice | Descrizione |
|---------------|----------------------------|
| AC0060 | VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS. |
| AC7567T | CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE |

TELITAL GM240

| Codice | Descrizione |
|---------------|---------------------|
| AC7324 | CARICABATT. DA AUTO |

AC7682 CARICABATT. DA RETE 220V

TELITAL GM410

Codice **Descrizione**

AC7326 CARICABATT. DA AUTO

TELITAL GM630

Codice **Descrizione**

AC7684 CARICABATT. DA RETE 220V

TELITAL GM670

Codice **Descrizione**

AC7684 CARICABATT. DA RETE 220V

TELITAL GM710

Codice **Descrizione**

AC7324 CARICABATT. DA AUTO

AC7682 CARICABATT. DA RETE 220V

AC7715 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC

TELITAL GM810

Codice **Descrizione**

AC7324 CARICABATT. DA AUTO

AC7682 CARICABATT. DA RETE 220V

AC7715 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC

TELITAL GM822

Codice **Descrizione**

AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.

AC1308 CARICABATT. DA AUTO

AC1424 CARICABATT. DA RETE 220V

AC7060 BATTERIA LI-ION 900MA

AC7564T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE

TELITAL GM824

Codice **Descrizione**

AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.

AC1308 CARICABATT. DA AUTO

AC1424 CARICABATT. DA RETE 220V

AC7060 BATTERIA LI-ION 900MA

AC7564T CUSTODIA TUTTA TRASPARENTE

TELITAL GM830

Codice **Descrizione**

AC7324 CARICABATT. DA AUTO

AC7682 CARICABATT. DA RETE 220V

AC7715 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC

TELITAL GM882

Codice **Descrizione**

AC0060 VIVAVOCE AUR+MIC UNIVERS.

AC1308 CARICABATT. DA AUTO

AC1424 CARICABATT. DA RETE 220V

AC7060 BATTERIA LI-ION 900MA

TELITAL TEO

Codice **Descrizione**

AC7322 CARICABATT. DA AUTO

AC7710 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC

VK MOBILE CG107

Codice **Descrizione**

AC5750 VIVAVOCE PORTATILE AURICOLARE + MIC

AC7430 CARICABATT. DA AUTO

AC7664 CARICABATT. DA RETE 220V

VODAFONE PRIMOFONINO D100

Codice **Descrizione**

AC1315 CARICABATT. DA AUTO

AC1431 CARICABATT. DA RETE 220V

VODAFONE PRIMOFONINO D101

Codice **Descrizione**

AC1315 CARICABATT. DA AUTO

AC1431 CARICABATT. DA RETE 220V

VODAFONE VF226

Codice **Descrizione**

021146 MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB

021148 MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB

AC7697 CARICABATT. DA RETE 220V

VODAFONE VF228

Codice **Descrizione**

021146 MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB

021148 MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB

VODAFONE VF710

Codice **Descrizione**

021146 MINI SECURE DIGITAL CARD 1GB

021148 MINI SECURE DIGITAL CARD 2GB

AC0300 AURICOLARE BLUETOOTH MINI

AC7200 BATTERIA LI-ION 1050MA NERA

VODAFONE VF715

Codice **Descrizione**

021126 MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH)

021128 MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH)

AC1315 CARICABATT. DA AUTO

AC1431 CARICABATT. DA RETE 220V

VODAFONE VF720

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |

VODAFONE VF810

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------|
| 021126 | MICRO SD CARD 1 GB (T-FLASH) |
| 021128 | MICRO SD CARD 2 GB (T-FLASH) |

ZZ/UNI UNIVERSA

| Codice | Descrizione |
|---------------|------------------------------------|
| AC0005 | SUPPORTO AUTO UNIV. PICCOLO |
| AC0030 | ADATT. 3 SIM GSM IN 1 SCHEDA |
| AC0035 | CALAMITA BASE TONDA UNIVERSALE |
| AC0040 | TRASF. 220/12V INNESTO ACCENDI |
| AC0042 | DUPLICATORE PRESE ACCENDINO |
| AC0100 | CUSTODIA ORIZZ. NERA 79 X 51 X 20 |
| AC0105 | CUSTODIA ORIZZ. NERA 98 X 52 X 23 |
| AC0110 | CUSTODIA ORIZZ. NERA 102 X 52 X 20 |